

Cómo cambiar el nombre y/o clave de su enrutador

Antes de iniciar, asegúrese de estar conectado a la red WiFi que va a modificar.

1. Ingrese a <u>http://192.168.0.1/</u>, o copie y pegue el número 192.168.0.1 en la barra de direcciones.

2. En la barra de contraseña, digitar "admin"			Te	nda	
3.			Español Contraser Inicia OMidaste tu contraser	a de inicio de _{Pars} e ar Sesión raseña?+	
Ingresar a "Ajustes Inalámbricos"					o – ø ×
← → ← ▲ No seguro 192.168.0.1/in Venda Estado	dex.html)		Cerrar Sesión Esp	▶ ☆ 券 🕖 : ahol-
Justes Inalambricos Control de Ancho de	Nombre y Contraseña de WiFi Nombre de WiFi (SSID)	ENDA_djh2873hj2	Ocultar SSID	(@)	5
Aquí puede cambiar el nombre de su red WiFi.	Modo de Seguridad VI Contraseña WIFI ···· Multi SSID ana+Password	/PAWPA2-PSK Mezclado(Recome v		Una vez ter realizar sus o oprima el botór	mine de cambios, n " <mark>Aceptar</mark> "
Aquí puede cambiar la clave del enrutador/red WiFi (mínimo 8 caracteres) Becomendamos usar	Muiti SSID O H Horario WiFi	labilitar 💿 Inhabilitar	L		
una combinación de letras, números y símbolos.	Horario WiFi O H	labilitar 🖲 Inhabilitar		Aceptar Cancela	λμ.

IMPORTANTE: Una vez realice cambios a su enrutador, todos los equipos previamente conectados a la red serán desconectados, por lo cual deberá realizar la conexión al enrutador nuevamente desde cada equipo. Haga clic <u>aquí</u> para ir al instructivo de cómo realizar la conexión de los equipos.